

INSERIMENTO OUT OF SCOPE



Questa funzione permette agli Autisti di poter guidare (senza far registrare ore/minuti di guida sulla propria tessera) esclusivamente in **AREE PRIVATE**, come ad es. proprio parcheggio, stabilimenti, officine meccaniche, etc... escludendo quindi quegli orari di guida **persi** per piccoli spostamenti.

Quadro acceso, motore spento, cliccare una volta tasto OK...




Successivamente cliccare 5 volte tasto freccia in basso...



Apparirà sul display il seguente messaggio...




Cliccare tasto OK...



Apparirà...



Confermare inizio attività in OUT OF SCOPE con il tasto OK...



Mettendo in moto il veicolo si avvierà l'attività di guida in OUT OF SCOPE. Si ricorda che tale funzione può essere attivata esclusivamente in AREE PRIVATE.

Per disinserire la funzione di OUT si dovrà procedere come sopra indicato, confermando il termine... OUT FINE

A tal proposito, si ricorda che l'attività svolta (con scheda inserita) in OUT OF SCOPE è da considerarsi LAVORO, mentre per quei conducenti che guidano il veicolo nel proprio parcheggio (spostando il veicolo senza scheda) non vi è alcuna attività registrata, ma che comunque comporta l'inserimento della funzione OUT poiché il veicolo registrerà attività di guida senza tessera.