









Attivazione della modalità Fuori Competenza

- ▶ Aprire il display Menu Principale premendo il pulsante  .
(▶ Display Menu Principale del VU, pagina 17)
- ▶ Se non è già visualizzato, selezionare il menu **OUT** utilizzando il pulsante  o  .


```
OUT /    
Fuori comp. 
```

- ▶ Premere il pulsante  .
- ▶ Selezionare l'attività **OUT** utilizzando il pulsante  o  .

```
Fuori compet. OUT  
o Tragh. 
```

- ▶ Premere il pulsante  .

Viene attivata la modalità Fuori Competenza. Questo può essere visualizzato soltanto sul display standard.

- ▶ Premere il pulsante  per tornare al display standard. Il simbolo Fuori Competenza **OUT** si trova nella posizione dell'attività.